Ghế lớn dần

CS807

Bản phủ toàn dải chỉ dùng dây an toàn xe

Không cần ISOFIX: 40–105 cm dùng dây 3 điểm cùng dây 5 điểm, 100–150 cm dùng dây 3 điểm.

01 Thông số đầy đủ

Mã hàng	**CS807**
Nhóm chiều cao	**40–150 cm**
Tải trọng	**0–36 kg**
Cách cố định	**Dây an toàn 3 điểm của xe**
Xoay	**Cố định**
Nấc tựa đầu	**15**
Nấc ngả lưng	**4**
Kết cấu chính	**Thân nhựa đúc thổi một khối**
Hệ giữ	**Dây an toàn 5 điểm**
Kích thước sản phẩm	**49 × 43.8 × 58 cm**

Số lượng xếp

Thùng	Kích thước sản phẩm	20GP	40GP	40HC
Thùng thường	50 × 45 × 58 cm	220	460	520
Thùng chữ L	50 × 45 × 58 cm	330	660	750

Số lượng xếp là số chiếc trên 20GP / 40GP / 40HC, chỉ dùng để tính phương án vận chuyển, không phải tồn kho.

02 Ma trận tính năng

- **Quay về sau**
  Trong dải quay sau, toàn bộ tựa lưng chịu lực va chạm.
- **Quay về trước**
  Quay trước khi bé đủ chiều cao, dùng dây an toàn 3 điểm.
- **Dây an toàn 5 điểm**
  Năm điểm chịu lực; chiều cao dây vai theo tựa đầu.
- **Tựa đầu điều chỉnh**
  Nhiều nấc, rãnh dây vai nâng cùng tựa đầu.
- **Ngả lưng điều chỉnh**
  Bốn nấc, cân bằng giấc ngủ trẻ sơ sinh và tư thế ngồi.
- **Dẫn hướng dây 3 điểm**
  Dây an toàn xe đi qua vai và hông, tránh cổ và bụng.
- **Đúc thổi một khối**
  Thân nhựa liền khối: ít chi tiết hơn, nhẹ hơn.
- **Vải thoáng khí**
  Mềm, tháo giặt được, đã qua thử chống cháy và độc tính.

+86 17857378979 · bribaby2015@hotmail.com · www.bribaby.cn
Tài liệu do bribaby tổng hợp từ các thông số trong catalogue sản phẩm 2026, dùng để chọn mẫu và tham khảo lắp đặt. Bản hướng dẫn in kèm theo sản phẩm vẫn là tài liệu chính thức.

03 Lắp đặt và sử dụng

Quay về sau · 40–105 cm

01 Đặt ghế ở hàng ghế sau, kéo tay ISOFIX ra và đẩy vào điểm neo đến khi khớp.
02 Hạ chân chống đến khi chạm sàn xe và khóa lại; với bản dây neo, hãy căng dây neo trên.
03 Chỉnh ngả lưng về nấc cần dùng, nâng tựa đầu ngang vai bé.
04 Thắt dây 5 điểm đến khi chỉ còn vừa một ngón tay giữa dây và vai.

Quay về trước · 100–150 cm

01 Quay ghế về hướng trước, kiểm tra đã khóa ở một trong bốn hướng cố định.
02 Khi bé cao trên 100 cm, chuyển sang luồn dây an toàn 3 điểm của xe qua rãnh dẫn.
03 Nâng tựa đầu từng nấc; rãnh dây vai không được cao hơn vai.
04 Kiểm tra dây không xoắn, không trùng, phần dây ngang nằm trên xương chậu.

04 Chứng nhận áp dụng

Chứng nhận áp dụng

ECE R129